

für Canon BCI-21/ BCI-24 Black

Damit eine erfolgreiche Befüllung möglich ist, sollte Ihre Patrone frisch sein und bis zum Schluss ein gutes Druckbild erzeugt haben.

1. stellen Sie die Patrone mit der Auslassöffnung nach oben vor sich auf eine unempfindliche Unterlage
2. ziehen Sie jetzt mit der Spritze ca. 8 ml Tinte auf und tröpfeln Diese direkt auf den Filz. Eine Nadel auf der Spritze wird nicht benötigt. Die Patrone sollte ausreichend Zeit haben die Tinte aufzusaugen.
!ACHTUNG! Niemals in den Filz einstechen, da Dieser unbeschädigt bleiben muss
3. danach die Patrone wie gewohnt in den Drucker einsetzen und den Düsenreinigungsvorgang starten
4. Sollte die Patrone nach dem Einsetzen nicht sofort funktionieren, bitte auf keinen Fall weitere Tinte nachfüllen, sondern die Patrone im Drucker einige Zeit ruhen lassen!



Hinweis: Aufgrund der Menge möglicher Fehlerquellen können wir für den Erfolg der Nachfüllung nicht garantieren. Füllungen erfolgen auf eigenes Risiko.

DRUCKmal – 3x in NRW

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10 bis 18 Uhr / Samstag 10 bis 14 Uhr

DRUCKmal Duisburg (Sonnenwall 53) 0203-288236

DRUCKmal Köln-Süd (Severinsstr.154) 0221-2722059

DRUCKmal Köln-Sülz (Berrenrather Str.236) 0221-3371145