

Für Lexmark 1000/Z-Serie Black

Damit eine erfolgreiche Befüllung möglich ist, sollte Ihre Patrone frisch sein und bis zum Schluss ein gutes Druckbild erzeugt haben.



Große Schwarz-Patrone

Tinte sich gleichmässig im Schwamm verteilen kann. Danach wie gewohnt in den Drucker einsetzen

!Das Füllloch darf nicht verschlossen werden!

Sollte die Patrone nach dem Einsetzen nicht sofort funktionieren, bitte auf keinen Fall weitere Tinte nachfüllen, sondern die Patrone im Drucker einige Zeit ruhen lassen!

Hinweis: Aufgrund der Menge möglicher Fehlerquellen können wir für den Erfolg der Nachfüllung nicht garantieren. Füllungen erfolgen auf eigenes Risiko.

DRUCKmal – 3x in NRW

Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10 bis 18 Uhr / Samstag 10 bis 14 Uhr

DRUCKmal Duisburg (Sonnenwall 53) 0203-288236

DRUCKmal Köln-Süd (Severinsstr.154) 0221-2722059

DRUCKmal Köln-Sülz (Berrenrather Str.236) 0221-3371145

1. stellen Sie die Patrone mit dem Druckkopf nach unten auf eine unempfindliche Unterlage
2. nun muss das Luftloch im Deckel mit einem Bohrer (1mm) oder einer dünnen Schraube erweitert werden, damit die Nadel hineinpasst
3. ziehen Sie jetzt ca. 20 ml (8 ml bei Z33 & Z35) mit der Spritze auf und stechen so tief wie möglich in das Bohrloch ein. Sollte beim Einfüllen Tinte aus der Füllöffnung austreten, saugen Sie mit der Spritze wieder ca 0,5ml ab
4. Nun die Patrone einige Zeit aufrecht stehen lassen, damit die



Kleine Schwarz-Patrone