

für Canon BCI-21/ BCI-24 Color

Damit eine erfolgreiche Befüllung möglich ist, sollte Ihre Patrone frisch sein und bis zum Schluss ein gutes Druckbild erzeugt haben.

1. stellen Sie die Patrone mit den Auslassöffnungen der drei Farbkammern nach oben auf eine unempfindliche Unterlage vor sich auf den Tisch. Nun ist leicht zu erkennen, welche Tinte in welche Öffnung gefüllt werden muss
2. ziehen Sie jetzt mit einer der Spritzen ca. 2-3 ml der gewünschten Farbe auf und tröpfeln Diese auf den Filz der jeweiligen Farbkammer
3. wiederholen Sie den Vorgang mit den anderen Kammern
4. danach die Patrone wie gewohnt in den Drucker einsetzen und den Düsenreinigungsvorgang starten.

Auslassöffnungen



Hinweis: Aufgrund der Menge möglicher Fehlerquellen können wir für den Erfolg der Nachfüllung nicht garantieren. Füllungen erfolgen auf eigenes Risiko.

**DRUCKmal – 3x in NRW**

**Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10 bis 18 Uhr / Samstag 10 bis 14 Uhr**

DRUCKmal Duisburg (Sonnenwall 53) 0203-288236

DRUCKmal Köln-Süd (Severinsstr.154) 0221-2722059

DRUCKmal Köln-Sülz (Berrenrather Str.236) 0221-3371145