


## für Canon BC 05 Color

Damit eine erfolgreiche Befüllung möglich ist, sollte Ihre Patrone frisch sein und bis zum Schluss ein gutes Druckbild erzeugt haben.

1. stellen Sie die Patrone mit den Füllöffnungen nach oben vor sich auf eine unempfindliche Unterlage
2. bohren Sie jetzt ein kleines Loch in jeden der drei Stöpsel z.B. mit einer Schraube und ziehen Sie die Verschlüsse damit heraus
3. ziehen Sie jetzt mit der Spritze ca. 4ml der gewünschten Tinte auf und stechen dann mit der Nadel tief in das entsprechende Loch (siehe Bild)
4. füllen Sie nun langsam die Tinte ein. Falls aus der Füllöffnung Tinte austritt, sollte man ca. ½ ml Tinte wieder herausziehen
5. nachdem alle drei Kammern befüllt wurden, drücken Sie die Stöpsel wieder in die Patrone. Nun den Tank einige Zeit auf der Unterlage ruhen lassen, damit sich die Tinte gleichmässig verteilen kann
6. danach die Patrone wie gewohnt in den Drucker einsetzen und den Düsenreinigungsvorgang starten
7. Sollte die Patrone nach dem Einsetzen nicht sofort funktionieren, bitte auf keinen Fall weitere Tinte nachfüllen, sondern die Patrone im Drucker einige Zeit ruhen lassen!



Hinweis: Aufgrund der Menge möglicher Fehlerquellen können wir für den Erfolg der Nachfüllung nicht garantieren. Füllungen erfolgen auf eigenes Risiko.

**DRUCKmal – 3x in NRW**

**Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10 bis 18 Uhr / Samstag 10 bis 14 Uhr**

DRUCKmal Duisburg (Sonnenwall 53) 0203-288236

DRUCKmal Köln-Süd (Severinsstr.154) 0221-2722059

DRUCKmal Köln-Sülz (Berrenrather Str.236) 0221-3371145