

## für HP 28/57 Color

Damit eine erfolgreiche Befüllung möglich ist, sollte Ihre Patrone frisch sein und bis zum Schluss ein gutes Druckbild erzeugt haben.

1. stellen Sie die Patrone auf eine unempfindliche Unterlage, so daß das aufgeklebte Label frei zugänglich ist
2. ziehen Sie mit der Spritze ca. 3ml der gewünschten Farbe auf und stechen mit der Nadel durch den Aufkleber in die entsprechende Kammer ein. (siehe Bild).  
Füllen Sie nun langsam die Tinte ein. Sollte Diese aus der Öffnung austreten, ziehen Sie ca. 0,5ml wieder ab
3. wiederholen Sie den Vorgang mit den anderen beiden Kammern.



- !! Nach der Füllung einer jeden Kammer den Druckkopf auf einem Zellstofftuch abtupfen. Farbvermischungsfahr!!
4. danach die Löcher mit einem Klebestreifen wieder verschließen und die Patrone einige Zeit auf einem saugfähigen Tuch stehen lassen. Jetzt wie gewohnt einsetzen und Düsenreinigung starten.
  5. Sollte die Patrone nach dem Einsetzen nicht sofort funktionieren, bitte auf keinen Fall weitere Tinte nachfüllen, sondern die Patrone im Drucker einige Zeit ruhen lassen!

Bei einigen Patronen kann es vorkommen, daß der Tintenfüllstand nicht mehr korrekt angezeigt wird! Fragen Sie bitte in diesem Fall nach der passenden Rücksetzanleitung.

Hinweis: Aufgrund der Menge möglicher Fehlerquellen können wir für den Erfolg der Nachfüllung nicht garantieren. Füllungen erfolgen auf eigenes Risiko.

**DRUCKmal – 3x in NRW**

**Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10 bis 18 Uhr / Samstag 10 bis 14 Uhr**

DRUCKmal Duisburg (Sonnenwall 53) 0203-288236

DRUCKmal Köln-Süd (Severinsstr.154) 0221-2722059

DRUCKmal Köln-Sülz (Berrenrather Str.236) 0221-3371145